

单页尺寸: 70*150mm

80g双胶纸单色印刷

正面

折叠后英语首页朝上, 尺寸: 70*75mm

反面

YH-7053 Rechargeable Precision Trimmer Instruction Manual

Accessories

1. Hair clipper (311 mm)
2. Blade comb (1725 mm)
3. Cleaning brush
4. USB cable

On/Off

Press the On/Off button to start the machine. The blade will swing from side to side.

Press the button again to stop the machine; the blade will stop swinging.

Three LED indicators, from bottom to top, they are the first light, the second light, and the third light.

1. Fully charging, the second green light is on, and the others are off.

2. Charging, the first light is on, and the others are off.

3. Discharging, the first green light is on, and the others are off.

YH-7053 Recortadora de Precisión Recargable Manual de Usuario

Accesorios

1. Cortacabellos (311 mm)
2. Peine guía (1725 mm)
3. Cepillo de limpieza
4. Cable de Impulso USB

Encendido/Apagado

Presione el botón de encendido/apagado para poner o detener la máquina. La cuchilla se moverá de un lado a otro.

Presione el botón de detener para detener la máquina; la cuchilla dejará de oscilar.

Tres indicadores luminosos, de abajo hacia arriba son la primera luz, la segunda luz y la tercera.

1. Carga completa: la segunda luz verde está encendida y las demás apagadas.

2. Cargando: la primera luz verde está encendida y las demás apagadas.

3. Descargando: la primera luz verde está encendida y las demás apagadas.

YH-7053 Trimmer di Precisione Ricaricabile Manuale d'Uso

Accessori

1. Tagliacapelli (311 mm)
2. Peine guida (1725 mm)
3. Spazzolino
4. Spina di Impulso USB

Accensione/Spegnimento

Premere il pulsante di accensione/apagamento per avviare o arrestare il dispositivo. La lama inizierà a oscillare di un lato all'altro.

Premere il tasto di arresto per fermare il dispositivo; la lama smetterà di muoversi.

Tre indicatori luminosi, dal basso verso l'alto sono la prima luce, la seconda luce e la terza.

1. Carica completa: la seconda luce verde è accesa e le altre sono spente.

2. Caricando: la prima luce verde è accesa e le altre sono spente.

3. Scaricando: la prima luce verde è accesa e le altre sono spente.

YH-7053 Recortadora de Precisión Recargable Manual de Usuario

Montaje y Desmontaje del Cabezal de Corte

1. Desmontaje del cabezal de corte
2. Montaje del cabezal de corte

Advertencia Ambrosia

Evite el corte de cabello demasiado profundo para evitar irritación de la piel.

Limpieza y Mantenimiento del Cabezal de Corte

1. Limpieza
2. Lubricación del cabezal

Carga

Conecte el cable USB al ordenador.

YH-7053 Recortadora de Precisión Recargable Manual de Usuario

Montaje e Smontaggio della Testina di Taglio

1. Smontaggio della testina di taglio
2. Montaggio della testina di taglio

Avvertenza Ambrosiole

Evitare di tagliare troppo a fondo per evitare irritazione della pelle.

Pulizia e Manutenzione della Testina

1. Pulizia
2. Lubrificazione della testina

Ciclarica

Collegare il cavo USB all'altoparlante.

YH-7053 Trimmer di Precisione Ricaricabile Manuale d'Uso

Montaggio e Smontaggio della Testina di Taglio

1. Smontaggio della testina di taglio
2. Montaggio della testina di taglio

Avvertenza Ambrosiole

Evitare di tagliare troppo a fondo per evitare irritazione della pelle.

Pulizia e Manutenzione

1. Pulizia
2. Lubrificazione della testina

Ciclarica

Collegare il cavo USB all'altoparlante.

YH-7053 Trimmer di Precisione Ricaricabile Manuale d'Uso

Montaggio e Smontaggio della Testina di Taglio

1. Smontaggio della testina di taglio
2. Montaggio della testina di taglio

Avvertenza Ambrosiole

Evitare di tagliare troppo a fondo per evitare irritazione della pelle.

Pulizia e Manutenzione

1. Pulizia
2. Lubrificazione della testina

Ciclarica

Collegare il cavo USB all'altoparlante.

YH-7053 Polishli natanálini ohrézováválník Upravitelský Pírochník

Dodatné oprema

1. Šištnik las
2. Šištnik (311 mm)
3. Šištnik (1725 mm)
4. Čistilni štetič
5. USB kábel

Varnostni opozorila

Prepreči pranje ali vlaženje; da zaščitite napravo. Nežno jo zložite, preden jo odložite.

YH-7053 Trimmer di Precisione Ricaricabile Manuel d'Utilisation

Accessoires

1. Tondeuse
2. Brosse (311 mm)
3. Brosse (1725 mm)
4. Brosse à nettoyage
5. Câble USB

Marque/Arrêt

Évitez de laver ou humidifier l'appareil.

YH-7053 Wiederaufladbares Präzisionstrimmer Bedienungsanleitung

Zubehör

1. Haarschneider (311 mm)
2. Aufbürstebürste (311 mm)
3. Aufbürstebürste (1725 mm)
4. Reinigungsbürste
5. USB-Kabel

Ein-/Ausstellen

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.

YH-7053 Wiederaufladbares Präzisionstrimmer Bedienungsanleitung

Montage und Demontage des Schneidkopfes

1. Demontage
2. Montage

Freiheitswarnung

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.

Reinigung und Wartung des Schneidkopfes

1. Reinigung
2. Schmierung

Ein-/Ausstellen

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.

YH-7053 Wiederaufladbares Präzisionstrimmer Bedienungsanleitung

Montage und Demontage des Schneidkopfes

1. Demontage
2. Montage

Freiheitswarnung

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.

Reinigung und Wartung des Schneidkopfes

1. Reinigung
2. Schmierung

Ein-/Ausstellen

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.

YH-7053 Wiederaufladbares Präzisionstrimmer Bedienungsanleitung

Montage und Demontage des Schneidkopfes

1. Demontage
2. Montage

Freiheitswarnung

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.

Reinigung und Wartung des Schneidkopfes

1. Reinigung
2. Schmierung

Ein-/Ausstellen

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.

Assembly and Disassembly of Cutter Head

1. Disassembly of the cutter head

Turn the On/Off button and press your thumb on the cutter head, then push outward in the direction of the arrow as shown in the picture to remove the blade.

2. Assembly of the cutter head

Align connector A of the cutter head with the clamping groove on the edge of the blade and push until you hear a click.

Kind Warning

The after-cutter blade is fragile; please handle it carefully during use.

Cleaning and Maintenance of the Cutter Head

1. Cleaning

Use the cleaning brush to remove hair attached to the cutter head.

2. Lubrication of the cutter head

Apply blade oil to the cutter head after cleaning to maintain flexibility.

Guide comb

1. Description of guide comb

The guide comb is used to trim the hair to the corresponding length.

2. Usage of guide comb

Hold the comb against the hair and trim the hair to the corresponding length.

Cautions

Regular cleaning and maintenance will improve performance and extend the machine's life.

Recycling

Recycling information: This device contains substances that may be harmful to the environment.

Nameslevni Odstraitelni Glave z Rezilom

1. Odstraitelni glava

Obroč za odstranjevanje las je uporabljen za dolžinsko kuro.

2. Nameslevni glavnik

Imenik za dolžinsko kuro je uporabljen za dolžinsko kuro.

Prijazna opozorila

Glava za odstranjevanje las je krhka; pri ročni uporabi jo obravnavajte previdno.

Čiščenje in Vzdrževanje Reza

1. Čiščenje

Uporabite čistilno ščetko za odstranjevanje las, ki so se nabrali na rezilni glavi.

2. Lubriciranje rezila

Uporabite mazilo za rezila, da rezila ostanejo gladka in se ne zapletajo.

Glavnik

1. Opis glavnik

Glavnik za dolžinsko kuro je uporabljen za dolžinsko kuro.

2. Uporaba glavnik

Imenik za dolžinsko kuro je uporabljen za dolžinsko kuro.

Previdna opozorila

Glava za odstranjevanje las je krhka; pri ročni uporabi jo obravnavajte previdno.

Čiščenje in Vzdrževanje Reza

1. Čiščenje

Uporabite čistilno ščetko za odstranjevanje las, ki so se nabrali na rezilni glavi.

2. Lubriciranje rezila

Uporabite mazilo za rezila, da rezila ostanejo gladka in se ne zapletajo.

Opozorila

Glava za odstranjevanje las je krhka; pri ročni uporabi jo obravnavajte previdno.

Recikliranje

Recycling information: This device contains substances that may be harmful to the environment.

YH-7053 Recortadora de Precisión Recargable Manual de Usuario

Montaje y Desmontaje del Cabezal de Corte

1. Desmontaje del cabezal de corte
2. Montaje del cabezal de corte

Advertencia Ambrosia

Evite el corte de cabello demasiado profundo para evitar irritación de la piel.

Limpieza y Mantenimiento del Cabezal de Corte

1. Limpieza
2. Lubricación del cabezal

Carga

Conecte el cable USB al ordenador.

YH-7053 Trimmer di Precisione Ricaricabile Manuel d'Utilisation

Accessoires

1. Cortacabellos (311 mm)
2. Peine guía (1725 mm)
3. Cepillo de limpieza
4. Cable de Impulso USB

Encendido/Apagado

Presione el botón de encendido/apagado para poner o detener la máquina.

Montaje y Desmontaje de la Tête de Coupe

1. Démontage de la tête de coupe
2. Montage de la tête de coupe

Advertencia Ambrosia

Évitez de couper le cheveu trop profondément pour éviter d'irriter la peau.

Nettoyage et Entretien de la Tête de Coupe

1. Nettoyage
2. Lubrification de la tête

Charge

Connectez le câble USB à l'ordinateur.

YH-7053 Trimmer di Precisione Ricaricabile Manuale d'Uso

Montaggio e Smontaggio della Testina di Taglio

1. Smontaggio della testina di taglio
2. Montaggio della testina di taglio

Avvertenza Ambrosiole

Evitare di tagliare troppo a fondo per evitare irritazione della pelle.

Pulizia e Manutenzione della Testina

1. Pulizia
2. Lubrificazione della testina

Ciclarica

Collegare il cavo USB all'altoparlante.

YH-7053 Wiederaufladbares Präzisionstrimmer Bedienungsanleitung

Montage und Demontage des Schneidkopfes

1. Demontage
2. Montage

Freiheitswarnung

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.

Reinigung und Wartung des Schneidkopfes

1. Reinigung
2. Schmierung

Ein-/Ausstellen

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.

YH-7053 Trimmer di Precisione Ricaricabile Manuale d'Uso

Montaggio e Smontaggio della Testina di Taglio

1. Smontaggio della testina di taglio
2. Montaggio della testina di taglio

Avvertenza Ambrosiole

Evitare di tagliare troppo a fondo per evitare irritazione della pelle.

Pulizia e Manutenzione

1. Pulizia
2. Lubrificazione della testina

Ciclarica

Collegare il cavo USB all'altoparlante.

YH-7053 Wiederaufladbares Präzisionstrimmer Bedienungsanleitung

Montage und Demontage des Schneidkopfes

1. Demontage
2. Montage

Freiheitswarnung

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.

Reinigung und Pflege

1. Reinigung
2. Schmierung

Ein-/Ausstellen

Vermeiden Sie das Einweichen, Feuchtigkeits- oder das Aufweichen des Geräts.